AIDE THERMOSCAN IP

Table des matières

1	Installation de ThermoScan IP	2
2	Installation d'un Sensor Net Connect	4
2.1	Contenu du paquet	4
2.2	Branchement du Sensor Net Connect	4
2.3	Si vous utilisez un Sensor Net Connect WIFI	4
	2.3.1 Méthode 1 :avec un câble USB / Micro USB :	4
	2.3.2 Méthode 2 Sans câble USB	5
2.4	Si vous utilisez un Sensor Net Connect Filaire et des adresses IP Fixes	6
	2.4.1 Méthode 1 :avec un câble USB / Micro USB :	6
	2.4.2 Méthode 2 Sans câble USB	7
3	Détection des Sensor Net Connect et des sondes	7
3.1	.1 Si vous utilisez des adresse IP fixes (DHCP) :	
3.2	Si vous utilisez une adresse IP dynamiques (DHCP) :	8
3.3	Détection automatique des sondes	9
4	Paramétrage des sondes :	
5	Paramétrage de l'envoi des email	10
6	Visualisation des résultats :	11
	6.1.1 Liste des valeurs :	12
	6.1.2 Liste des alarmes :	12
	6.1.3 Courbe :	13
6.2	Mise en cache et fermeture de l'application :	
6.3	Fermeture du ThermoScan IP :	
6.4	Redémarrage automatique du ThermoScan IP :	
6.4	Redémarrage automatique du ThermoScan IP :	



Note importante : Ce manuel comporte plusieurs mots de passe qui ne doivent être connus que des administrateurs.

Ils sont identifiés par un <mark>sur-lignage</mark>

Avant diffusion du manuel, veillez à masquer ces mots de passe si nécessaire.

1 Installation de ThermoScan IP

Vous devez avoir les droits administrateur pour installer le logiciel

- Insérer le CD ROM dans le lecteur. Le menu d'installation apparaît automatiquement.
- Cliquez sur « Installation de ThermoScan IP »

🖟 Installation de ThermoscanIP			
R	Bienvenue dans l'assistant d'installation de Thermosca		
	L'assistant va installer ThermoscanIP. Cliquez sur 'Installer' pour commencer ou 'Annuler' pour quitter l'assistant.		
	Répertoire d'installation :		
	C:\Program Files\Proges-Plus\ThermoscanIP\		
	Parcourir		
	Précédent Suivant Annuler		

• Cliquez sur « Suivant »



Cliquez sur « Standard »





• Cliquez sur « Installer »

🔀 Installation de Thermos	canIP	×
Ð	Fin de l'assistant d'installation de ThermoscanIP Cliquez sur 'Terminer' pour quitter l'assistant.	
	Précédent Terminer Annule	r

- Cliquez sur « Terminer »
- L'installation de ThermoScan IP est terminée.

Pour utiliser le logiciel ThermoScan IP, branchez le dongle qui vous a été livré sur un des ports USB de votre ordinateur. Si vous ne branchez pas le dongle, vous resterez en version de démonstration.

Cliquer ensuite sur l'icône ThermoScan IP sur votre bureau.





2 Installation d'un Sensor Net Connect

2.1 Contenu du paquet

Votre système de surveillance de température est livré avec les éléments suivants :

- 1 Sensor Net Connect
- 1 Alimentation 230/9V
- 1 à 3 sondes de températures

2.2 Branchement du Sensor Net Connect

- Branchez votre Sensor Net Connect sur une alimentation électrique à l'aide de l'alimentation électrique fournie
- Branchez les sondes sur les prises RJ12
- Raccordez le Sensor Net Connect sur votre réseau informatique à l'aide d'un câble RJ45. Si vous utilisez un Sensor Net Connect WIFI, allez à l'étape 2.3



2.3 Si vous utilisez un Sensor Net Connect WIFI

2.3.1 Méthode 1 :avec un câble USB / Micro USB :

Utilisez un câble type USB-A mâle - micro USB-B mâle. C'est la méthode la plus facile Branchez le Sensor Net Connect Wifi sur le port USB de votre PC à l'aide du câble USB / Micro USB Le fichier Config.txt va s'ouvrir automatiquement. Si ce fichier ne s'ouvre pas automatiquement, vous le trouverez affiché comme un nouveau disque externe. Double cliquez sur ce disque et ouvrez le fichier Config.TXT

	OWServer-v2 (D:)
<	31,5 Ko libres sur 32,0 Ko



CONFIG.TXT - Bloc-notes	x	ſ
Eichier Edition Format Affichage ?		
DHCP_Enabled: TRUE (TRUE or FALSE) IP_Address: 169.254.1.1 Gateway_Address: 169.254.1.1 subnet_Mask: 255.255.0.0 Primary_DNS: 169.254.1.1 Secondary_DNS: 169.254.1.1 HTTP_Port: 80 SSID: EDSWIFI Net_Type: AdHoc Security_Type: Open Security_Key: 0	*	
	Ŧ	I
<	►	J

Entrez les valeurs correspondantes

- Si vous utilisez des adresse IP dynamiques, laissez la première ligne en « DHCP_Enabled: TRUE »
- Si vous utilisez des adresses IP Fixes, modifiez la première ligne en « DHCP_Enabled: FALSE » ? puis entrez les adresses IP du boitier, de la passerelle, du masque de sous réseau, du DNS primaire et secondaire.
- SSID : Entrez le nom du réseau Wifi qui sera utilisé
- NET_Type : Indiquez le type de réseau (généralement « Infrastructure »)
- Security_Type : Indiquez le type de cléf de sécurité (WEP, WPA, WPA2 Voir ci-dessous)
- Security_Key : Indiquez la valeur de la clé de sécurité
- Enregistrez le fichier avant de débrancher le câble.
 - WEP_40: Wired Equivalent Privacy, requires 5 ASCII characters or 10 hexadecimal characters (0-9 or A-F)
 - WEP_104: Wired Equivalent Privacy, requires 13 ASCII characters or 26 hexadecimal characters (0-9 or A-F).
 - WPA_Key: WiFi Protected Access, also called WPA-Personal. Requires 64 hexadecimal characters (0-9 or A-F).
 - WPA_Auto_Key: Device will connect to access point using WPA2-Personal if it is supported, otherwise it will use WPA-Personal. Requires 64 hexadecimal characters (0-9 or A-F).
 - WPA_Passphrase: WiFi Protected Access, also called WPA-Personal. Requires between 8 and 63 ASCII characters.
 - WPA_Auto_Passphrase: Device will connect to access point using WPA2-Personal if it is supported, otherwise it will use WPA-Personal. Requires between 8 and 63 ASCII characters.
 - WPA2_Key: WiFi Protected Access II, also called WPA2-Personal. Requires 64 hexadecimal characters (0-9 or A-F).
 - WPA2_Passphrase: WiFi Protected Access II, also called WPA2-Personal. Requires between 8 and 63 ASCII characters.

2.3.2 Méthode 2 Sans câble USB

- Branchez le Sensor Net Connect sur son alimentation à proximité d'un PC équipé d'une carte Wifi.
- Sur le PC, rejoignez le réseau appelé « EDS-WIFI »
- Ouvrez votre navigateur web et entrez l'adresse http://169.254.1.1



- Ouvrez le lien « Wifi » dans System Configuration »
- Entrez le login « admin »
- Et le mot de passe « progesplus »

Network WIFi POST Client	
→ WiFi	
> POST Client	N
> POST Client	5
-> 1-Wire Interface	

 Entrez les valeurs correspondantes au réseau WiFi à utiliser

WLAN Type:	AdHoc
	Infrastructure
SSID Name:	EDSWIFI
Security Type:	Open 💌
Security Key:	
	Save

• Ouvrez le lien « Network » dans « System Configuration »

System Configuration 🔻
→ Network
→ WiFi
→ POST Client
→ 1-Wire Interface

• Dans la fenêtre suivante, modifiez éventuellement l'adresse IP et le DHCP.

	Enable DHCP
IP Address:	169.254.1.1
Gateway:	169.254.1.1
Subnet Mask:	255.255.0.0
Primary DNS:	169.254.1.1
Secondary DNS:	169.254.1.1
HTTP Port:	80
	Save

2.4 Si vous utilisez un Sensor Net Connect Filaire et des adresses IP Fixes

2.4.1 Méthode 1 :avec un câble USB / Micro USB :

Branchez le Sensor Net Connect Wifi sur le port USB de votre PC à l'aide du câble USB / Micro USB Le fichier Config.txt va s'ouvrir automatiquement. Si ce fichier ne s'ouvre pas automatiquement, vous le trouverez affiché comme un nouveau disque externe. Double cliquez sur ce disque et ouvrez le fichier Config.TXT





CONFIG.TXT - Bloc-notes	x	J
<u>Fichier</u> <u>Edition</u> Format <u>Affichage</u> ?		
<pre>DHCP_Enabled: TRUE (TRUE or FALSE) IP_Address: 169.254.1.1 Gateway_Address: 169.254.1.1 Subnet_Mask: 255.255.0.0 Primary_DNS: 169.254.1.1 Secondary_DNS: 169.254.1.1 HTTP_Port: 80</pre>	*	
<	▶	

Entrez les valeurs correspondantes

- Si vous utilisez des adresse IP dynamique, laissez la première ligne en « DHCP_Enabled: TRUE »
- Si vous utilisez des adresses IP Fixes, modifiez la première ligne en « DHCP_Enabled: FALSE » ? puis entrez les adresses IP du boitier, de la passerelle, du masque de sous réseau, du DNS primaire et secondaire.
- Enregistrez le fichier avant de débrancher le câble.
- Branchez maintenant le Sensor Net Connect sur une prise réseau

2.4.2 Méthode 2 Sans câble USB

- Branchez le Sensor Net Connect sur son alimentation et sur le réseau
- Ouvrez votre navigateur web et entrez l'adresse <u>http://169.254.1.1</u>
- Ouvrez le lien « Network » dans « System Configuration »
- Entrez le login « admin »
- Et le mot de passe « progesplus »



 Dans la fenêtre suivante, décochez la case « Enable DHCP » et renseignez l'adresse IP

	Enable DHCP
IP Address:	169.254.1.1
Gateway:	169.254.1.1
Subnet Mask:	255.255.0.0
Primary DNS:	169.254.1.1
Secondary DNS:	169.254.1.1
HTTP Port:	80
	Save

3 Détection des Sensor Net Connect et des sondes

• Ouvrez Thermoscan IP Lancez le logiciel SNC à partir de l'icône sur le bureau et sélectionnez le menu « Sensor Net Connect





3.1 Si vous utilisez des adresse IP fixes (DHCP) :

- Utilisez le menu Mode de Communication » choisissez l'option « Adresse fixe
- Appuyez sur le bouton « Nouveau ». La fenêtre suivante apparait.

🗊 Description OW-SERVER-ENET				
Description du serveur OW-SERVER-ENET :				
Nom :	SNC1			
Adresse IP :	10.63.63.205			
	OK 🔮 Annuler 🕄			

• Appuyez sur le bouton « OK »

3.2 Si vous utilisez une adresse IP dynamiques (DHCP) :

• Appuyez sur le bouton « Nouveau » pour commencer la détection du Sensor Net Connect

Adre	sse IP	9	Nom	4	Adresse MAC	<u></u>	
0.63.63.205		EDSOWS	EDSOWSERVER		00-50-C2-91-B0-AE		
						Ŀ	
Description du	serveur OW-SEF	VER-ENET	:				
Nom :	EDSOWSERV	ΈR					
Nom : Adresse IP :	EDSOWSERV 10.63.63.205	'ER					

- Le ou les Sensor Net Connect présents sur votre réseau sont automatiquement détectés par leur adresse IP ou par leur adresse Mac.
- Cliquez sur la ligne du Sensor Net Connect que vous voulez configurer.
- Entrez un nom pour ce Sensor Net Connect (exemple : Laboratoire)
- Cliquez sur OK et passez à l'étape suivante



3.3 Détection automatique des sondes

 Lorsque vous avez ajouté un nouveau Sensor Net Connect, la fenêtre de détection automatique des sondes apparait



- Cliquez sur OK pour commencer la détection automatique des sondes
- Dès qu'une sonde est détectée, le système indique son numéro de série et vous propose d'enregistrer la sonde



- Cliquez sur Oui pour continuer
- Vous revenez à l'écran d'accueil qui vous affiche la liste des sondes détectées

Liste	des Sondes :							
	Nom 🔍	🖕 Numéro Série 🍳	Température	e 🔍 🛛 Date Heure 🔍	Frequenc	e 🔍 🛛 Statut	٩1	Test Scrut. 💿
•		320000020043D028	15.3125 °C	17/12/2009 14:17	0 min(s)	ок	~	
•		16000002006E6128	15.3125 °C	17/12/2009 14:17	0 min(s)	ОК		Supprimer 🗕
•		9D00000200684928	14.875 °C	17/12/2009 14:17	0 min(s)	ОК		
						2		
						~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
							~	
http://	/www.thermotra	<u>ick-webserve.com</u>						Fermer 🔀

# 4 Paramétrage des sondes :

• Ouvrez le menu « Equipements »

] Thermo	oscan IP					
Fichier	Identification					
Sensor Net Connect						
Equipem	ents					

• Double cliquez sur la ligne de la sonde pour la paramétrer.



🖡 Paramétrage d'un équipement 📃 🗖 🔀							
Nom Equipement	SondeXYZ						
Numéro de Série Sonde	1080F51E02080071						
Fréquence de Mesure (HH:MM)	00:10						
Alarme Haute (°C)	5						
Alarme Basse (°C)	2						
Temporisation (HH:MM)	00:00						
Mode d'alarme	🖌 Рорир						
	💌 Email						
Adresse Mail	a.gallaire@proges.com						
ОК 🔮	Annuler 🔀						

- Entrez le nom de la sonde.
- Fréquence de mesure : Indiquez la fréquence à laquelle vous voulez que la sonde prenne la température.
- Alarme haute, Alarme basse : Indiquez ici les seuils mini et maxi que la sonde ne devrait pas dépasser.
- Temporisation : Indiquez ici la tolérance pour les alarmes. Vous pouvez décider qu'une alarme est non critique si sa durée est inférieure à la temporisation.
- Mode d'alarme : en cas de dépassement des niveaux d'alarme, vous recevrez un pop-up ou un email, vous informant de l'équipement en alarme.
  - Pop-up : Dans ce cas une fenêtre s'affichera sur votre écran en cas de dépassement de seuil.



 Email : Lorsque vous cochez « Email », vous devez entrer la ou les adresses email sur lesquelles vous souhaitez recevoir les emails d'alarme. Si vous souhaitez entrer plusieurs adresses Email, il suffit de les séparer par un « ; ».

# 5 Paramétrage de l'envoi des email

Pour que le logiciel envoi les email, il faut au préalable renseigner les informations demandées dans « Mode de Communication », « Email » :





- Adresse de l'Expéditeur : adresse de la personne envoyant le mail
- Adresse de destinataire : adresse des personnes recevant le mail d'alarme (les adresses doivent être séparées par un « ; ») Il s'agit de la ou les adresses pour recevoir l'email de test
- Serveur SMTP : nom ou adresse de votre serveur SMTP (serveur permettant d'envoyer des mails)
- Login du compte Email : login du compte email permettant la connexion au serveur SMTP
- Mot de passe du compte Email : mot de passe associé au login du compte email du serveur SMTP.

Si vous ne connaissez pas ces paramètres, demandez les à votre administrateur réseau. Un bouton Test permet d'envoyer un mail de test pour vérifier le paramétrage de l'envoi des mails. Cliquez sur « OK ».

# 6 Visualisation des résultats :

Cliquez sur l'onglet « Equipements » situé à gauche de la fenêtre principale.

👃 Thermoscan IP									_	
Fichier Identification	Langue Mode Comm	unication ?								
Sensor Net Connect	Service Lecture de Liste des Equipements :	es Données						o	PLUG	<mark>&amp;T</mark>
Equipements	Nom Q	N° Série	💫 Fréq Mesure 🍳	🖌 Al. Haute 🔍	Al. Basse 🔍	Tempo. 🔍	Température 🍳	Date Heure	🔍 Statut	٩ 🖬
Dans cet écran vous allez pouvoir définir les équipements présents sur votre réseau et les associés aux sondes que vous aurez préalablement recherchées.	SondeXYZ	1080F51E02080071	00:10           2           3           4           5           5           6           7           7           8           9           10           10           10           11           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12	5 °C	2 °C (	00:00 2	10 °C	24/02/2011 16:05	Alarme Haute	

Le tableau indique les informations sur le paramétrage des sondes, la date et la valeur de la dernière température mesurée, ainsi que son statut (Ok, Alarme Haute, Alarme Basse).

La ligne apparaît en rouge lorsque l'équipement est en Alarme Haute, et en bleu lorsque l'équipement est en Alarme Basse. Elle apparaît en jaune lorsque la sonde associée à l'équipement n'est pas connectée.

Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir sélectionner dans la liste « Equipement » l'équipement pour lequel vous souhaitez visualiser les résultats.

Au-dessus de cette liste, vous trouverez un espace permettant de choisir la plage de temps sur laquelle vous souhaitez visualiser les résultats. Par défaut on visualise les 24 dernières heures. Lorsque vous modifiez la plage de mesures, vous devez appuyer sur le bouton « ok » pour que les informations soient mises à jour.



🕴 Equipement : SondeXYZ / Numéro de série : 1080F51E02080071									
Paramétrage de l'équipement									
Fréquence de Mesure : 00:01	Alarme Haute : 23 °C	Alarm	e Basse : 17 °C	Temporisation : 00:00					
- Sélection de la néciode de terms -									
	🖌 Les 7 derniers jours 📃 Du 💈	4/02/2011 🔻 à 🛛 00:00 au	24/02/2011 ▼ à 23:59	ОК					
Liste Valeurs	Liste des Alarmes 🛛 💋 Courbe								
DateTime	♥ Valeur								
24/02/2011 16:26:26	27,00	🔺 Excel 🔀							
24/02/2011 16:25:26	32,50								
24/02/2011 16:24:26	39,50	Imprimer							
24/02/2011 16:23:25	39,00								
24/02/2011 16:22:25	38,50								
24/02/2011 16:21:25	37,00								
24/02/2011 16:20:25	34,50								
24/02/2011 16:19:25	27,50	N							
24/02/2011 16:18:25	20,00	13							

Dans cette fenêtre, vous visualisez également trois onglets différents.

#### 6.1.1 Liste des valeurs :

cet onglet vous permet de visualiser les informations sous la forme d'un tableau comportant les dates/heures et les températures relevées.

Vous pouvez exporter ces données dans un fichier Excel en appuyant sur le bouton « Excel », vous pouvez également imprimer ces données en appuyant sur le bouton « Imprimer », une prévisualisation s'affichera à l'écran. Vous pourrez imprimer directement sur une imprimante, exporter sous un format Word, sous un format Excel, envoyer les données par mail, etc.



#### 6.1.2 Liste des alarmes :

Cet onglet vous informe des périodes de dépassement des seuils d'alarmes que vous avez fixées, avec la date de début, la date de fin, la durée et la température moyenne.



<u>Paramé</u>	trage de l'équipement									
Fréqu	ence de Mesure : 00:01	esure : 00:01 Alarme Haute : 23 °C			Alarme Basse : 17 °C			Temporisation : 00:00		
Γ Sélect	Sélection de la période de temps									
		🖌 Les 7 de	erniers jours 📃 Du	24/02/2011	▼ à 00:00 au	24/02/2011 💌 à 🗌	23:59	ок 🥑		
	Liste Valeurs 🗔	Liste des Alarr	nes 🧭 Courbe							
Dé	passement Niveau H	laut								
	Date Debut	Heure	Date Fin	Heure	Durée	Valeur Moy.	ſ	1.4	D.1.11.1	
	24/02/2011	16:19:25	24/02/2011	16:26:26	0 jour(s) 00:07:01	34,44	-	Information	Point Haut	
								Nombre Alarmes		
								Durée Lotale	U jour(s) UU:UU:U/	
							L	Valeur Moyenne	34.44	
				2						

Il est également possible d'imprimer la liste des alarmes.

#### 6.1.3 Courbe :

cet onglet permet de visualiser les informations sous la forme d'une courbe



Il vous est possible de faire un zoom et de revenir en arrière avec la souris (sens des aiguilles d'une montre, puis sens inverse) et d'imprimer la courbe.

# 6.2 Mise en cache et fermeture de l'application :

Vous pouvez maintenant appuyer sur l'icône e pour faire disparaître le logiciel dans la barre des tâches. L'icône apparaît à côté de l'horloge. Vous pouvez cliquer à nouveau sur cette icône pour faire réapparaître le ThermoScan IP.

## 6.3 Fermeture du ThermoScan IP :

Pour éviter les fermetures intempestives du ThermoScan IP, un mot de passe est nécessaire. Le mot de passe est **thermoscanip** 



*Si vous arrêter ThermoScan IP, les données continueront à être enregistrées et les emails d'alarme seront envoyés. Les pop-up ne seront plus affichés.* 

L'enregistrement fonctionne en tant que service, c'est-à-dire que même si le logiciel est éteint, les températures sont tout de même enregistrées.

Vous pouvez également activer un mot de passe au démarrage du logiciel. Ce mot de passe est aussi demandé quand vous minimiser le logiciel dans la barre des tâches et que voulez le réactiver.



Pour cela, aller dans « Identification », puis « Password à l'activation du logiciel ». Le mot de passe est thermoscanip

## 6.4 Redémarrage automatique du ThermoScan IP :

Par défaut, ThermoScan IP redémarre automatiquement lorsque vous ouvrez votre session.

